

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу и эксплуатации комплекта
для сдваивания колес
тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4

744Р2-4704000ИМ

1. ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения работы тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4 на почвах с повышенной влажностью (ранневесенние и др. работы) с целью снижения удельного давления на почву и повышения проходимости предусматривается установка на тракторы дополнительных колес с деталями для их монтажа.

В состав комплекта входят 4 дисковых колеса в сборе (2 левых и 2 правых), 4 проставочных кольца, 32 спецболта, 32 гайки, 32 шайбы.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила техники безопасности тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4 соблюдать в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на "Тракторы "Кировец" К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4".

3. МОНТАЖ

Монтаж комплекта производить в следующей последовательности (см. рис. 1).

1. Вывесить основное колесо трактора поз. 1 над поверхностью земли.
2. Установить кольцо проставочное поз. 3 в основное колесо трактора, обеспечив его равномерную посадку по всему диаметру.
3. Установить дополнительное колесо поз. 2 на кольцо проставочное поз. 3 так, чтобы пазы в диске дополнительного колеса находились напротив пазов диска основного колеса.
4. Ввести болт специальный поз. 4 головкой сквозь пазы в дисках (дополнительного и основного) колес и, повернув его на 90° по оси, ввести в зацепление квадрата головки болта с пазом диска основного колеса.
5. Установить шайбы поз. 5 и подтянуть дополнительное колесо к основному гайками поз. 6.
6. Подтяжку гаек производить крест-накрест штатным ключом до отказа.

4. ОБКАТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установить давление воздуха в шинах:

- в основных – 1,1 кгс/см²;
- в дополнительных - 0,8 кгс/см².

Произвести 8 часовую обкатку трактора на сдвоенных колесах с подтяжкой дополнительных колес через каждые 2 часа.

При ежесменном техническом обслуживании (не более, чем через 10 моточасов работы трактора) производить подтяжку крепления дополнительных колес до отказа.

Подтяжку крепления основных колес трактора производить при первом техническом обслуживании (ТО-1 через каждые 125 моточасов).




Рис. 1 Установка дополнительного колеса

1 – колесо основное; 2 – колесо дополнительное; 3 – кольцо проставочное;
4 – болт специальный; 5 – шайба; 6 – гайка

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект состоит из:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	744P2-3100010	Колесо левое	2	
2.	744P2-3100010-01	Колесо правое	2	
3.	8053.3101060	Кольцо проставочное	4	Укладываются в ящик
4.	2256010-4704015-1	Болт специальный	32	
5.	2256010-4704016	Шайба	32	
6.	M24-6H.10.38XC.019 ГОСТ 5931-70	Гайка	32	
7.	744P2-4704000ИМ	Инструкция по монтажу и эксплуатации комплекта для сдваивания колес тракторов К-744Р2, К-744Р3	1	
8.	744P2-4704001	Упаковочный лист	1	